MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

ATE LC15

Uma solução discreta.
Acompanhamos o seu projeto.

Secagem de paredes sem injeção química na alvenaria. Um aparelho ligado à corrente, uma posição fixa e recomendações para o seu edifício.

15 m

de diâmetro de cobertura

Fabricado em Castres, França

Pela Syselec, empresa com sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001:2015.



01

Sem injeção

Sem produtos químicos injetados nas paredes.

02

Vídeo de instalação

Um vídeo para preparar a instalação.

03

Apoio do fabricante

Contacto direto para escolher o modelo e obter assistência.

Fale-nos do seu projeto

www.humidistop-france.fr

Para humidade ascendente identificada. Não trata fugas, infiltrações ou condensação. Os resultados dependem do edifício e da instalação.

Informação clara para escolher

Características do modelo e informação a guardar com o aparelho.

Modelo	**ATE LC15**
Cobertura	**7,5 m raio / 15 m diâmetro**
Dimensões	**322 × 232 × 32 mm**
Peso	**1,2 kg**
Alimentação	**Adaptador separado - saída 12 V DC**
Consumo elétrico	**0,75 W**
Utilização	**Interior - de 0 °C a 40 °C**

Utilize apenas o adaptador fornecido ou um substituto compatível aprovado pelo fabricante. Respeite as características elétricas da etiqueta.

Fabrico, qualidade e conformidade

CEM: Diretiva 2014/30/UE. Referências da declaração ATE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 62311. RoHS: Diretiva 2011/65/UE alterada por 2015/863/UE. REEE: Diretiva 2012/19/UE.

CE é uma marcação; CEM diz respeito à compatibilidade eletromagnética. Estas referências não certificam a eficácia de secagem. Guarde a documentação do aparelho e da alimentação.

Instalação passo a passo

Leia este manual antes de instalar. Prepare o suporte, o local e as condições de instalação.

VÍDEO DE INSTALAÇÃO : youtu.be/qDZn46w3Apo



Imagem ilustrativa. Respeite as distâncias e as instruções de instalação.

OS PONTOS ESSENCIAIS

30 cm - 1 m

acima do nível do chão

1,50 m min.

de outros aparelhos elétricos ou eletrónicos

Leia o código para ver o vídeo

01

Verificar cobertura e distâncias

Escolha uma zona abrangida pelo modelo. Mantenha pelo menos 1,50 m de outros aparelhos elétricos ou eletrónicos.

02

Respeitar a altura

Instale a caixa entre 30 cm e 1 m do chão.

03

Escolher o suporte adequado

Fixe diretamente numa parede estrutural. Não instale sobre revestimento em gesso cartonado. Adapte as fixações ao suporte.

04

Manter a posição

Depois de instalado, não desloque o aparelho. Contacte o fabricante antes de alterar a posição.

05

Ligar e verificar

Utilize a alimentação fornecida e mantenha o aparelho ligado continuamente. Verifique os indicadores conforme indicado abaixo.

Indicadores: vermelho = alimentação ligada; verde = indicador de funcionamento. Se os indicadores previstos não permanecerem acesos, contacte o fornecedor. Um indicador aceso não mede a secagem da parede.

Acompanhar a secagem das paredes

A instalação faz parte do tratamento da humidade do edifício.

01

Deixar respirar os suportes

Remova rebocos ou revestimentos filmogénicos até cerca de 10 cm acima da faixa degradada. Verifique primeiro o revestimento e o estado do suporte.

02

Garantir a ventilação

Verifique a circulação de ar e a ventilação. Preveja folgas sob as portas de pelo menos 1,5 cm em divisões secas e 2 cm em húmidas, adaptadas às exigências da habitação.

03

Restaurar no momento certo

Aguarde até as paredes permitirem os acabamentos. Escove os sais higroscópicos superficiais; use reboco compatível, nomeadamente de cal, e tratamento antissais se necessário.

04

Tratar as entradas de água

Investigue a origem das infiltrações laterais ou da pressão de água. Drenagem ou impermeabilização exigem um estudo adequado.

O prazo indicativo é de 18 a 24 meses. A espessura, os materiais, os revestimentos, a ventilação e as entradas de água influenciam a secagem. O dispositivo não garante a secagem completa do edifício.

Bolores existentes, fugas, inundações e condensação exigem tratamento separado.

Utilização e conservação seguras

Precauções, garantias e assistência. Conserve este manual.

Proteger da água

Apenas uso interior, de 0 °C a 40 °C. Não exponha a gotas ou salpicos nem verta líquidos sobre o aparelho.

Em caso de dano

Não utilize se a caixa, o cabo ou os componentes estiverem danificados. Não repare por si: contacte o fabricante, a assistência ou uma pessoa qualificada.

Crianças e pessoas que precisam de assistência

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Quem necessita de assistência deve receber instruções adequadas e supervisão de um adulto responsável. Utilize apenas para o fim previsto.

Garantia e assistência

Garantia do fabricante: 10 anos para o aparelho e 2 anos para a alimentação, segundo as condições de venda e sem prejuízo das garantias legais. Para assistência, indique modelo, referência ou número de série, prova de compra e descrição do problema.

Fim de vida

Não elimine o aparelho ou adaptador com o lixo doméstico. Use a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos: ecocentro, ponto de recolha ou retoma pelo distribuidor.

Se um indicador se apagar, o cabo estiver danificado ou o funcionamento for anormal, pare de utilizar e contacte HUMIDISTOP FRANCE. Não abra a caixa.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRICANTE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Conserve com a prova de compra. Imagens ilustrativas; respeite este manual.